

リストン 中性バイオ

取扱説明書

R3.12.1

ご使用前に必ずお読みください

- ◆本説明書は事故防止のため、使用される前に必ずお読みください。
- ◆本説明書に記載されている事項を理解した上で、適正な使用を行ってください。
- ◆本説明書は大切に保管ください。

リストン中性バイオは建物の床、壁に使用されるタイル・石材・パネル等の汚れ全般の洗浄用に開発された商品です。

微生物が作り出す界面活性剤を使用し、生分解性が高く環境に配慮した中性の洗剤です。

本作業の前に、洗浄テストを行い、洗浄結果の検討を行った後、作業を行ってください。

1. 洗浄テスト

- ・ 対象場所に 5～10 倍に希釈したリストン中性バイオをパットや刷毛等を使用して均一に塗布します。
- ・ ブラシ等を使用して薬品塗布面をブラッシングします。
- ・ 洗剤塗布面に洗剤液が残らないよう十分な水量で洗い流します。
- * 洗浄箇所が乾燥後に洗浄面の仕上がり具合の確認を行い、洗剤の希釈濃度を決定し、本洗浄を実施します。

2. 本洗浄

- ・ 洗浄テストで決定した希釈液を使用し、洗浄テストと同様の工程で洗浄作業を行います。
- * 標準塗布量 希釈液1kg当り 7～8㎡/kg 塗布します。
- * 本品20kgを水で5倍に希釈して使用した場合は、700～800㎡の洗浄が可能です。

◆リストン 中性バイオ使用上の注意点◆

- * 皮膚に付着した場合には、清水でよく洗い流してください。
- * 目に入った場合には、清水でよく洗うと共に、念のため医師の診察を受けてください。
- * 誤って飲み込んだ場合には、速やかに医師の診察を受けてください。
- * 使用後の薬液は多量の水で希釈した後、放流してください。
- * 本容器を廃棄する場合には、中身を完全に除去した後、容器内を十分水洗し廃棄してください。
- * 製品の危険性、有害性については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。
- * その他不明事項がありましたら、本品取扱店及び弊社にご相談ください。

株式会社 共栄

東京都板橋区若木1-8-22