

# リストン カビ落とし

取扱説明書

R7.3.14

## ご使用前に必ずお読みください

- ◆本説明書は事故防止のため、使用される前に必ずお読みください。
- ◆本説明書に記載されている事項を理解されたうえで、適正な使用を行ってください。
- ◆本説明書は大切に保管ください。

リストン「カビ落とし」は外部のタイル・石材等に発生したカビを落とすために開発された業務用の塩素系洗浄剤で、効果的にカビの除去を行います。

必ず洗浄テストを行い、洗浄結果の確認を行った後、本洗浄作業を行ってください。  
洗浄中に異常が確認された場合は使用を差し控えてください。

## 1、洗浄テスト

- ① 本品をカビの発生度合いに応じて2倍～3倍希釈液します。
- ② 薬品をビニル刷毛などでカビに塗布します。(獣毛は使用できません)
- ③ 軽くブラッシングします。
- ④ 2～3 分程度でカビは除去できますが、落ちきれない場合は再度を塗布後にキッチンペーパー等を被せて、その上に乾燥を防ぐためにラッピングを行い30分程度放置します。
- ⑤ カビ汚れが消えたら清水で綺麗に洗い流します

\* 洗剤成分が壁面に残留すると、変色等の現象が発生しますので、水洗いは十分に行ってください。

\* 仕上りの確認は、完全に乾いた状態で行い、色落ちやツヤ落ちが無いかを確認します。

## 2、本洗浄

・予備洗浄テスト作業の結果に基づき本洗浄作業を実施します。

\* 標準塗布量は希釈液1キロあたり7.5㎡です。

\* カビは周囲の環境により、再度発生することがあります。

\* 酸性の洗剤を混ぜると危険な塩素ガスが発生しますので取扱いには特に注意してください。

### ◆リストン カビ落とし 使用上の注意点◆

- \* 塩素臭が出るので必ず風通しの良い外部で使用してください。
- \* 本品は次亜塩素酸ナトリウムを含んだ強アルカリ性の洗剤です。取扱いには十分に注意してください。
- \* 本品の取扱い時は、ゴム手袋、ゴム長靴、保護マスク、保護メガネ等を着用の上、作業してください。
- \* 皮膚に付着した場合には、すぐに清水でよく洗い流してください。
- \* 目に入った場合には、清水でよく洗い流すと共に、医師の診察を受けてください。
- \* 誤って飲み込んだ場合は、口の中を洗浄、速やかに医師の診察を受けてください。
- \* 衣服に付着場合はすぐに脱いで皮膚に触れないようにしてください。
- \* 衣服に付着すると脱色・変色する場合がありますので注意してご使用ください。
- \* 金属・塗装面に薬品が付着すると脱色・変色する場合がありますので養生を行った上でご使用ください。

- ＊ 植栽物に直接薬品が付着したり、廃液が根に浸透しないように、養生は十分に行ってください。
- ＊ ご購入後時間の経過とともに効果が薄れていきます。早めに使い切る様にしてください。
- ＊ 本容器を廃棄する場合には、中身を完全に除去した後、容器内を十分水洗し廃棄してください。
- ＊ ご使用前に製品安全データシート（ＳＤＳ）をお読みください。

## 株式会社 共栄

東京都板橋区若木１－８－２２